

Find hjælpetekster når du bruger VCDS®

Når du gennemgår dataværdier i de forskellige måleblokke i menuen [08-Måleblokke], vil du ofte se et x på linje 2.

Når det bliver vist, kan du få vist extra hjælp, ved at køre musen hen over det pågældende datafelt.

Som vist i dette eksempel:

The screenshot shows the VCDS NEZ 10.6.1: 01-Motor, 08-Måleblokke / Grundindstilling window. The interface displays measurement data for three blocks (001, 002, 003) under the 'Generelt' tab. Block 001 shows 0 /min, -41.0°C, and 0.0%. A tooltip is visible over the '0.0 %' value, providing a legend for error codes.

VCDS NEZ 10.6.1: 01-Motor, 08-Måleblokke / Grundindstilling

Målehastighed: 6.6 - Turbo!

Forklaringsfil: [NEZ\03C-906-032-BMY.LBL](#) Måleblokke

Blok: 001 1 Op 2 Ned 3 Ok 0 /min -41.0°C 0.0 % 001
Motoromdrejninger (G28) x Kølevæsketemp. (G62) x Lambdareg. B1-S1 x Just 765

Blok: 002 4 Op 5 Ned 6 Ok

Blok: 003 7 Op 8 Ok 9 Ned

Læs servicemanual Gem data

04 - Skift til Grundindstilling 06 - Tilbage Gem Logfil

Specifikation for [04-Grundindst.]: 11111111
xxxxxxx1 = Kølevæsketemperatur over 80 °C
xxxxxx1x = Motoromdr. under 2000 min-1
xxxxx1xx = Gasspjæld lukket
xxxx1xxx = Lambdaregulering Ok
xxx1xxxx = Tomgang registreret
xx1xxxxx = Klimakompressor afbrudt
x1xxxxxx = Katalysator temperatur opnået
1xxxxxxx = Ingen fejlkoder gemt

Nogle gange er det også beskrevet hvor den pågældende styreenhed er placeret.

Det vises normalt i det første felt i første måleblok, se nedenstående eksempel:

VCDS NEZ 11.11.2: 19-CAN Gateway, 08-Måleblokke / Grundindst.

Målehastighed: 6.9 \

Forklaringsfil: [1K0-907-530.LBL](#)

VCDS
Måleblokke

Blok: CAN tilstand / dvaletilstand efter afbrydelse af kl.15 / diag igennem vin

001 1 Op 3 Ok **Aktiv**

2Ned

CAN wake-up tilstand x Komfort-CAN tilstand x Info-CAN tilstand x Fremdr tils

Blok: 002 4 Op 6 Ok

5Ned

Blok 003 7 Op 8 Ok

9Ned

Læs servicemanual Gem visning

04 - Skift til Grundindstilling 06 - Tilbage Gem til logfil

Information popup:
i
Område: Aktiv med Kl.15
Ikke aktiv uden Kl.15
(J533) Placering:
Til venstre for ratstamme over [09-Central elektrik]

Du kan også nemt finde hvad der er muligt i [10-Tilpasning] og [04-Grundinst.]

Vælg menubjælken der er tilgængelig i pågældende vinduer.

Forklaringsfil: [038-906-016-AXB.LBL](#)

Grundindstilling

Blok:

001

1 Op

3 Ok

2Ned

Blok:

4 Op

6 Ok

5Ned

Dokumenterede måleblokke for grundindstilling kan vælges her

Dokumenterede måleblokke for grundindstilling kan vælges her

003 - Udstødningsgastilbageføring (EGR) (Se felt 2)

011 - Ladetrykregulering (LDR)

035 - Brændstofpumpe aktiveres i 70 sek. (Se felt 1)

050 - Kompressionstest

VCDS NEZ 10.6.3: 01-Motor, 10 - &Tilpasning

Dokumenterede tilpasningskanaler kan vælges her

Dokumenterede tilpasningskanaler kan vælges her

006 - Tomgangshastighed tilpasning

007 - Maksimum hastighedsbegrænser

050 - Startspærre (Stelnummer læres)

091 - Startspærre status

Kanal

00

Op

Ned

Q - Læs

Tilføj til protokollog