Det er muligt at fjerne strømbesparelse for USB driver, hvilket kan forbedre kommunikation med VCDS® interface.
Følgende billeder viser forløbet:

Aktiver [Start] icon, klik på [Kør] og skriv devmgmt.msc tryk [Ok].
Man kan også højre klikke på [Denne computer],
se under [Forklaring for installering af nyere version VCDS USB driver] (USB2.1)"

Tryk på [+] ud for USB og klik på den første [USB-rodhub]
Herefter trykkes [Handling] og [Egenskaber] eller højreklik på [USB-rodhub].



Vælg fanebladet [Strømstyring].



Fjern fluebenet ud for teksten: "Tillad computeren at slukke for denne enhed for at spare strøm".
Tryk [Ok] og luk alle vinduer.


Egenskaber for USB-rodhub
Generelt
Strømforsyning
Driver
Detaljer
Strømstyring
USB-rodhub
Tillad computeren at slukke denne enhed for at spare strøm
Tillad, at denne enhed sætter computeren ud af standby
OK
Annuller